STÄDTER®
Die bunte Welt des Backens

Produktinformation

Teigschaber - Schneeflocke

Artikelnummer: 504233

Holz / Silikon – nicht spülmaschinengeeignet
Größe: 25 cm
Antihaftbeschichtung für beste Backergebnisse

Produktbeschreibung

Wenn es draußen schneit und man sich in der warmen Küche kleine und große Leckereien zubereitet, dann ist Winterzeit!

Flexibel und stabil zugleich. Dank der weichen Silikonlippe lassen sich Cremes und Teige sehr gut aus Gefäßen entnehmen und verstreichen. Mit dem stabilen Griff aus Buchenholz haben Sie alles fest im Griff.
Unsere Küchenhelfer werden aus hochwertigem, unbehandeltem Buchenholz hergestellt. Die Teiglippe ist aus lebensmittelechtem Silikon und ist temperaturbeständig von -40°C bis +170°C. Wir empfehlen den Küchenhelfer nach Gebrauch mit einem milden Spülmittel und Spültuch oder Küchenbürste zu reinigen.

Hinweis zu unseren Holzprodukten: Holz ist ein Naturprodukt und kann daher in Form und Farbe abweichen.

Auf Karte zum Aufhängen

STÄDTER GmbH
Am Kreuzweg 1
35469 Allendorf/Lumda
Germany

Tel. +49 6407 4034-1000
Fax +49 6407 4034-1009
E-Mail: info@staedter.de

Amtsgericht Gießen HRB-Nr. 974
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Peter Städter
USt-IdNr./VAT: DE 112 633 839
Steuernummer: 020 245 00147